

















Kurzanweisung: Ladeprozess starten		
1.	Die RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-Feld halten.	
2.	Die schiebbare Steckdose entriegelt sich.	
3.	Die Status-LED leuchtet grün.	
4.	Ladekabel in die Steckdose des Ladesystems stecken.	
5.	Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.	
6.	Die Status-LED leuchtet blau.	

Sollte ein Fehler vor oder nach dem Start des Ladeprozesses auftreten, wird dies über die Status-LED angezeigt:

Fehleranzeige:		
1.	Die Status-LED leuchtet rot.	
2.	Die Status-LED leuchtet rot.	
3.	Die Status-LED leuchtet rot.	

Kurzanweisung: Ladeprozess beenden		
1.	Die RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-Feld halten.	
2.	Die Status-LED leuchtet grün.	
3.	Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.	
4.	Ladekabel aus der Steckdose des Ladesystems ziehen.	
5.	Die Status-LED leuchtet nicht.	

Sollte ein Fehler vor oder nach dem Beenden des Ladeprozesses auftreten, wird dies über die Status-LED angezeigt:

Fehleranzeige:		
1.	Die Status-LED leuchtet rot.	
2.	Die Status-LED leuchtet rot.	
3.	Die Status-LED leuchtet rot.	