

# STROMAT-

# **Bedienungsanleitung**

Stromat-i 11 kW



Stadtwerke Wesel GmbH | Emmericher Str. 11–29 | 46485 Wesel T 0281 / 96 60-0 | E sww@stadtwerke-wesel.de | stadtwerke-wesel.de

#### Urheberrechtsklausel

Übersetzung, Weitergabe an Dritte sowie jede Vervielfältigung und Verbreitung sind ohne unsere vorherige Zustimmung untersagt.

Wesentliche Teile, Einrichtungen und Anordnungen sowie die Software, Steuerungs- und Messeinrichtungen unserer Geräte sind im In- und Ausland durch Patentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster urheberrechtlich geschützt.

© Copyright by alcona Automation GmbH Ahlener Straße 48 D-59269 Beckum

# STROMAT-Î

# 1 Inhalt

1	Inha	alt	3
2	Sich	nerheit	5
	2.1 V	erwendung	5
	2.2 Ir	nstallation/Wartung/Instandhaltung	5
	2.3 La	adekabel	5
	2.4 L	eitungsquerschnitt	6
	2.5 Ü	berspannungsschutz	6
3	Ents	sorgung	6
4	Aufl	bau	7
	4.1 N	lechanischer Zusammenbau	7
	4.2 E	lektrobox	8
	4.3 D	eckel	8
	4.4 La	aderegler	9
	4.4.1	Ladestromeinstellung	10
	4.4.2	Erhaltungsladung	10
	4.5 P	rozessorboard	11
	4.6 E	nergiezähler	12
	4.6.1	Konfiguration	12
	4.6.2	Aktuelle Leistungsanzeige	13
	4.7 R	FID-Reader	14
5	Inst	allation	15
	5.1 P	osition	15
	5.2 B	efestigung	15
	5.3 S	tandfuß	16
	5.4 Z	uleitung	17
	5.5 F	ehlerstromschutz	17
	5.5.1	Uberprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung	18
	5.6 E	lektrischer Anschluss	19
	5.7 S	ymmetrischer Betrieb	19
	5.8 F	reigabekontakt	19
6	Ben	utzerschnittstellen	20
	6.1 L	AN	20
	6.2 V	/LAN Hotspot	21
	6.3 A	PP	22
7	Bed	ienung	23
	7.1 L	euchtring	23
	7.2 N	laske "Übersicht"	24
	7.3 N	laske "Ladehistorie"	27
	7.4 N	laske "Verbräuche"	28
	7.5 N	laske "Anmeldung/Ladestart"	29
	7.6 N	laske "System"	31
	7.6.1	Untermaske "Allgemein"	33
	7.6.2	Untermaske "Benutzerverwaltung"	34
	7.6.3	Untermaske "Datum/Uhrzeit"	36

# Inhalt



7.6.4	Untermaske "Solarkopplung"	37
7.6.5	Untermaske "Lastmanagement"	37
7.6.6	Untermaske "Ethernet"	39
8 Fał	nrzeug laden	40
8.1 L	adevorgang starten	40
8.2 L	adevorgang beenden	40
9 Sol	arkopplung	41
9.1 F	Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher	41
9.1.1	Konfiguration Energiezähler	42
9.1.2	Verdrahtung	43
9.1.3	Parametrierung	43
9.2 F	Photovoltaikanlage mit LG Resu Batteriespeicher	44
9.2.1	Verdrahtung	45
9.2.2	Parametrierung	45
10 Dyr	namisches Lastmanagement	46
10.1	Verdrahtung der Ladestationen	46
10.2	Übergreifendes Lastmanagement	47
10.2.	1 Konfiguration Energiezähler	47
10.2.2	2 Verdrahtung	48
10.3	Parametrierung	48
11 Wa	rtung	49
11.1	Jährlich	49
12 Tec	chnische Daten	50
13 EG	-Konformitätserklärung	51

# 2 Sicherheit

## 2.1 Verwendung

Der STROMAT-i dient zum Aufladen von Elektrofahrzeugen nach IEC 62196. Das Produkt kann direkt an einer Wand montiert oder mit dem optional vom Hersteller verfügbaren Standfuß als freistehende Ladesäule betrieben werden.

Der STROMAT-i verfügt über ein fest angeschlossenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker.

Das Gerät ist ausschließlich der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Aufgabe und Umgebung zu verwenden. Fehlende Wartung, falsche oder unsachgemäße Verwendung bzw. eigenmächtige Veränderung kann zur Zerstörung bzw. Fehlfunktion führen. Für hieraus resultierende Schäden haftet nicht der Hersteller und die Gewährleistung erlischt. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

#### 2.2 Installation/Wartung/Instandhaltung

Arbeiten am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.

Hierbei sind besonders die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften sowie den Brandschutz zu beachten.

Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, entsprechend DIN VDE 1000! Insbesondere sind die örtlichen Schutzmaßnahmen sowie die gültigen VDE- und EN-Vorschriften sowie im öffentlichen Bereich zusätzlich die DGUV-Vorschrift einzuhalten! Die entsprechenden Sicherheitsprüfungen sind durchzuführen und zu protokollieren.

Für die Inbetriebsetzung einer Ladestation ist unter Umständen eine Genehmigung Ihres Netzbetreibers erforderlich!

Arbeiten am Gerät sind ausschließlich in spannungsfreiem Zustand erlaubt (Netztrennung).

# 2.3 Ladekabel

- Das Ladekabel darf nur durch Ziehen am Stecker (nicht am Kabel) ausgesteckt werden!
- Das Ladekabel darf nicht verlängert werden!
- Der Stecker ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen!
- Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren werden!
- Nach der Ladung ist das Ladekabel wieder locker um die Ladestation zu wickeln.
- Die Schutzkappe des Steckers ist nach der Ladung wieder ordnungsgemäß auf den Stecker zu schieben.

# 2.4 Leitungsquerschnitt

Bei der Wahl des Leitungsquerschnitts von stromführenden Leitern ist sowohl die vorgeschaltete Absicherung als auch der Spannungsabfall aufgrund von langen Leitungslängen zu beachten.

# 2.5 Überspannungsschutz

Zum Schutz gegen Schäden durch Überspannung (Blitz) ist ein separater Überspannungsschutz nach Typ 3 zu installieren.

# 3 Entsorgung

Wird die Ladestation endgültig aus dem Betrieb genommen, sind die einzelnen Komponenten fachgerecht in einem Recyclingbetrieb zu entsorgen.

# STROMAT-Î

# 4 Aufbau

# 4.1 Mechanischer Zusammenbau

Die Ladestation besteht aus 2 Teilen:

Unterteil	Oberteil
Edelstahlwandplatte inkl. Elektro-	Aluminiumfelge inkl. frontseitiger
Box	Glasplatte

Die vier in der Wandplatte vorhandenen Stehbolzen sind drehbar ausgeführt. Durch Drehen dieser Bolzen von außen mit Hilfe eines Maulschlüssels werden beide Teile miteinander verschraubt.



#### 4.2 Elektrobox



- 1 Antenne LoRaWan
- 2 DC-Wächter
- 3 Schütz

- 4 Laderegler
   5 Energiezähler

#### 4.3 Deckel



1 Prozessorboard

2 Antenne WLAN

# STROMAT-Î

# 4.4 Laderegler



Bauteil	Beschreibung	
	Feinsicherung 5 x 20, 1A-Träge	
F1		
	Ladestromeinstellung	
DIP	DIP 1 EIN, DIP 2,3,4,5 AUS => 10	A
	DIP 2 EIN, DIP 1,3,4,5 AUS => 16	A
	Erhaltungsladung	
	DIP 6 EIN, DIP 7 AUS => 6 A	١
	DIP 7 EIN, DIP 6 AUS => 10	A
	Blinken: Prozessor in Betrieb	
LED Run		
	Aktivität der Modbus-Schnittstelle	
LED DIR, RX, TX		
	Aktivität der CAN-Schnittstelle	
LED TX, RX		
	Nicht verwendet	
J3		
	Spannungsversorgung 230V +/- 10 %,	50/60 Hz
X1: PE, N, L		
	Anschluss zum Deckel	
X2: B, G, R, -, +	B: Leuchtring blau	
	G: Leuchtring grün	
	R: Leuchtring rot	
	+/-: Versorgungsspannung 15 V-D	C zu
	Leuchtring und Prozessorboar	d

Bauteil	Beschreibung
	A1/A2: Ansteuerung Schütz
X3: A1, A2, CP, RF	CP: CP-Schnittstelle zum Fahrzeug
	RF: RFID-Reader
	Freigabekontakt
X4: LW, IN, +	LW: nicht verwendet
	IN: Digital Input
	+: +15 V-DC
	Brücke zwischen "+" und "IN" => Ladefreigabe aktiv
	Anschluss zu DC-Wächter
X5: 2, PE, 1	
	RS485 Modbus-Schnittstelle
X6: B, A, -	
	<ul> <li>Vernetzung zum internen Energiezähler</li> </ul>
	<ul> <li>Vernetzung zum externen Energiezähler</li> </ul>
	(Solarkopplung, Dynamisches Lastmanagement)
	Datenschnittstelle zum Prozessorboard
X12	(1 x CAN + 2 x RS232)
	Programmier-Schnittstelle
K11	

# 4.4.1 Ladestromeinstellung

Mit den DIP-Schaltern 1..5 wird der maximale Ladestrom eingestellt, welche die Ladestation an das Fahrzeug weitergibt.

# 4.4.2 Erhaltungsladung

Mit den DIP-Schaltern 6..7 wird ein fester Ladestrom eingestellt, welcher verwendet wird, wenn die Ladestation in die Funktion "Erhaltungsladung" geht. Bei der Erhaltungsladung wird ein aktuell ausgeführter Ladevorgang mit einem festen Ladestrom weitergeführt, wenn während des Ladevorgangs die

festen Ladestrom weitergeführt, wenn während des Ladevorgangs die Ladefreigabe entzogen wird. Die Erhaltungsladung wird automatisch gestoppt, wenn das Fahrzeug die Ladung beendet.



# 4.5 Prozessorboard



Bauteil	Beschreibung
	Spannungsversorgung 1224 V-DC
X11	
	Datenschnittstelle zum Laderegler
X12	(1 x CAN + 2 x RS232)
	Externe CAN-Schnittstelle
X14	
	<ul> <li>Vernetzung zu weiteren STROMAT-i (Dynamisches</li> </ul>
	Lastmanagement)
	<ul> <li>Vernetzung zum Batteriespeicher (Solarkopplung)</li> </ul>
	Busabschluss für externe CAN-Schnittstelle
DIP12	
	Nicht verwendet
DIP11	
	LAN-Anschluss
Ethernet RJ45	
	WLAN Antenne, USB-Anschluss für Softwareupdate per
USB Standard Host	USB-Stick
	Programmierschnittstelle
USB Mini Client	
	Nicht verwendet
Micro HDMI	
	Firmwareupdate
uSD-Card	

# 4.6 Energiezähler

# 4.6.1 Konfiguration



Taste	Beschreibung	
OK I	> 1 Sekunde	Wechsel zwischen Standardansicht und Hauptmenü
	kurz betätigt	<ul> <li>Wechsel ins Untermenü</li> <li>Bestätigung eines geänderten Parameters</li> </ul>
<ul> <li>Scrollen innerhalb eines Menüs</li> <li>Parameteränderung</li> </ul>		es Menüs
SET	Anwahl Parameteränderung	

Folgende Parametereinstellungen sind erforderlich:







# 4.6.2 Aktuelle Leistungsanzeige

Zu Diagnosezwecken kann die aktuell gemessene elektrische Leistung in kW am Display angezeigt werden:

Hauptmenü => InSt => Messwerte OK > 1 Sek. => OK

# 4.7 RFID-Reader



Im Ladestecker des STROMAT-i befindet sich der RFID-Reader. Zur Authentifizierung ist der RFID-Transponder auf das RFID-Zeichen zu platzieren.

Es können handelsübliche RFID-Transponder mit einer Frequenz von <u>13,56 MHz</u> verwendet werden. Alternativ können die passenden Transponder über den Hersteller bezogen werden.



Zur Authentifizierung liest der Reader die Identnummer des Transponders ein und vergleicht diese Zahl mit den im STROMAT-i hinterlegten ID-Nummern (im System frei einstellbar). Bei Übereinstimmung erfolgt die Ladefreigabe und die Ladung wird dem entsprechenden Benutzer zugewiesen.

# 5 Installation

## 5.1 Position

Wird der STROMAT-i ohne Standfuß betrieben, so ist das Gerät an einer stabilen Wand zu befestigen. Die Position soll so ausgewählt werden, dass sie frei von extremen Witterungseinflüssen betrieben wird.

Weiterhin muss bei der Positionsauswahl berücksichtigt werden, dass die Ladestation ohne zusätzliche Kabelverlängerungen direkt mit dem Ladeanschluss des Fahrzeugs betrieben werden kann und sich durch das abgerollte Ladekabel keine Stolperfallen oder ähnliche Gefahren bilden.

Die Installationshöhe der Station muss minimal 0,4 m betragen und darf 1,5 m nicht überschreiten.

# 5.2 Befestigung



Das Gerät besitzt eine Edelstahl-Wandplatte, mit der es an der Wand befestigt wird. Mittels der zwei in der Wandplatte vorhandenen Befestigungslöcher erfolgt die Befestigung bei Verwendung von 12 mm Dübel und 10 mm Sechskant-Holzschrauben.

Dübel und Schrauben gehören zum Lieferumfang des Gerätes.



#### 5.3 Standfuß

Mit dem Standfuß kann der STROMAT-i direkt auf dem Boden befestigt werden. Hierzu muss ein stabiler Untergrund vorhanden sein.

Mindestanforderung für ein Fundament:

 Maße:
 40 x 40 x 80 cm

 Betongüte:
 C20/25



# STROMAT-Î

# 5.4 Zuleitung

Entsprechend des gewünschten Ladestroms, des Kabeltyps, den Leitungslängen sowie den örtlichen und genormten Vorschriften ist die Zuleitung und die zugehörige Absicherung zu bestimmen.

Ladestrom [A]	Absicherung [A] Typ B	Mindestquerschnitt [mm²]
10	16	5 x 2,5
16	16	5 x 2,5
20	20	5 x 2,5
25	25	5 x 4
32	35	5 x 6

Jeder Ladepunkt muss mit einer separaten Absicherung ausgeführt sein.

#### 5.5 Fehlerstromschutz

Der Stromkreis muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A mit einem Auslösestrom von 30 mA geschützt werden.

z. B. ABB F204 A-40/0,03

Dieser Fehlerstromschutzschalter ist in der Hausverteilung vor der Zuleitung zum STROMAT-i zu installieren. Jeder Ladepunkt muss mit einem separaten Fehlerstromschutzschalter ausgeführt sein.

Die Ladeelektronik im Fahrzeug kann einen Gleich-Fehlerstrom erzeugen, welcher durch den Fehlerstromschutzschalter Typ A nicht erkannt wird. Zum Schutz vor diesen Gleich-Fehlerströmen besitzt der STROMAT-i einen integrierten DC-Wächter. Dieses Bauteil erkennt die Fehlerströme und lässt im Fehlerfall den in der Hausverteilung vorhandenen Fehlerstromschutzschalter auslösen. Somit ist kein allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (Typ B) erforderlich!



*Info:* Manche Fahrzeuge (z. B. Renault Zoe) generieren während des Ladevorgangs so einen hohen Fehlerstrom, dass der in der Verteilung installierte RCD sporadisch auslöst.

Hierfür gibt es Fehlerstromschutzschalter, die immun gegen diese Spitzen sind und in der Praxis sich bewährt haben:

Hersteller	Тур
	F204xx
ABB	FS453E
	FS453M
	DFS 4B SK xx/0,03A
Döpke	DFS 4 xxx/0,03-EV

# 5.5.1 Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung





Der im STROMAT-i integrierte DC-Wächter besitzt einen Test-Knopf zur Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung. Bei Betätigen wird ein 6 mA DC-Fehlerstrom generiert. Daraufhin erzeugt der DC-Wächter einen AC-Fehlerstrom, welcher den in der Hausverteilung vorhandenen Fehlerstromschutzschalter auslöst.

Diese Funktionsweise ist bei der Inbetriebnahme des Gerätes und später einmal jährlich zu überprüfen.



# 5.6 Elektrischer Anschluss



Die Zuleitung wird von unten durch die M32 Kabelverschraubung eingeführt. Die Adern sind hinter dem Laderegler nach oben zu führen. Der PE-Anschluss erfolgt an der grün-gelben Klemme. Die drei Phasen und der Neutralleiter werden direkt von oben am Energiezähler angeschlossen.

# 5.7 Symmetrischer Betrieb

Der Netzanschluss muss zwingend 3-phasig erfolgen.

Sollte das angeschlossene Elektrofahrzeug jedoch nur ein- bzw. zweiphasig laden, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit die auftretende Unsymmetrie 4,6 kVA nicht überschreitet. Hierzu ist die Ladestromeinstellung (DIP1-5) auf maximal 20 A zu begrenzen.

# 5.8 Freigabekontakt

Werksseitig wird der STROMAT-i mit einer Drahtbrücke zwischen "+" und "IN" der Klemmleiste X4 des Ladereglers ausgestattet. Kundenseitig kann dieser Anschluss für eine externe Ladefreigabe verwendet werden. In diesem Fall steuert ein externer potentialfreier Kontakt die Ladefreigabe (z. B. separater Schlüsselschalter, Rundsteuerempfänger oder ähnliches).

# 6 Benutzerschnittstellen

## 6.1 LAN

Ist der STROMAT-I per LAN-Anschluss mit dem kundenseitigen lokalen Netzwerk verbunden, so kann von jedem Endgerät innerhalb dieses Netzwerks auf die Ladestation zugegriffen werden.

*Info:* Standardmäßig ist die LAN-Schnittstelle der Ladestation auf "DHCP" eingestellt. Die IP-Adressvergabe erfolgt hierbei durch den DHCP-Server (standardmäßig der Router im Netzwerk). In den Systemeinstellungen der Ladestation kann diese Schnittstelle auch individuell konfiguriert werden.



Auf dem PC bzw. Smartphone ist ein Internetbrowser (z. B. Firefox) zu öffnen und die IP-Adresse der Ladestation inkl. der Endung "/alcona.htm" als URL-Adresse einzutragen. Nach erfolgreichem Aufruf werden die Bedienermasken der Ladestation angezeigt (Darstellung als Web-Server).



# 6.2 WLAN Hotspot

Der Stromat-i besitzt einen integrierten WLAN-Hotspot zur drahtlosen Kommunikation mit dem PC bzw. Smartphone. Zur Aktivierung der Verbindung ist am Endgerät unter "Netzwerke" der WLAN Teilnehmer auszuwählen.

Netzwerke	
Verbindungseinstellungen anzeigen	
Flugzeugmodus	
Aus	
WiFi	
Ein	
STROMAT 210362 Verbunden	

	Beispiel für Seriennummer 210362
	STROMAT 210362 *)
SSID	
	Bezeichnung "STROMAT", dahinter ein
	Leerzeichen und anschließend die Seriennummer
	des Gerätes
	210362 STROMAT *)
Passwort	
	Die Seriennummer des Gerätes, dahinter ein
	Leerzeichen und anschließend die Bezeichnung
	"STROMAT"

\*) Die Seriennummer kann dem Typenschild entnommen werden, welches seitlich an der Ladestation angebracht ist!

#### 6.3 APP

Ist das Endgerät per WLAN mit der Ladestation verbunden, kann der STROMAT-i hierüber bedient werden.

Hierzu ist auf dem Smartphone einmalig die STROMAT-i APP zu installieren. Die APP steht für folgende Systeme zur Verfügung:

• Android basiertes Smartphone (z. B. Samsung) Installation über "Google Play Store"

*Info:* Auf dem Smartphone muss eine Android-Version von 4.1 oder höher installiert sein!

• iOS Smartphone (Apple) Installation über "App Store"

Nach korrekter Installation kann die APP durch folgendes Symbol gestartet werden:



Nach erfolgreichem Aufruf werden die Bedienermasken der Ladestation angezeigt (Darstellung als Web-Server).

# 7 Bedienung

# 7.1 Leuchtring



Umlaufend um die Glasplatte zeigt der Leuchtring den Status der Ladestation an.

Farbe	Beschreibung
	Ladefreigabe fehlt
AUS	
	Ladefreigabe vorhanden
WEIß	<ul> <li>Freigabekontakt geschlossen</li> </ul>
	<ul> <li>Netzbetreiberfreigabe per LoRaWan</li> </ul>
	<ul> <li>Authentifizierung des Benutzers</li> </ul>
	(per RFID oder APP)
	Kommunikation zum Fahrzeug
GRÜN	
	Ladung aktiv
BLAU	
	Erhaltungsladung aktiv
BLAU/WEIß	
	Anforderung Kühlung
BLAU	
blinkend	
	DIP-Schalter falsch gesetzt
ROT	
	Undefinierte Spannung am CP-Kontakt eingelesen
ROT/WEIß	
	Systemfehler (Bitte kontaktieren Sie den
ROT	Hersteller!)
blinkend	

# 7.2 Maske "Übersicht"

<b>9</b>	S Tobias Schmid	TRO "	∏ <b> </b> ⊂] Parkp	<b>-</b> platz Arbe	it 📑
2.5	kw	<b>(2)</b> 100 %	16 A	()    5	₫ 4 %
Lad	ezustand:				
			12.5 ו 57 י	kWh min	
Ene	rgiezähler	:			
		45 15.9	83.2   15.9	(Wh 16.0 /	A
AUS	5/EIN:				
				10:30	
	;	30.10.21	21:47:12		



Anzeige	Beschreibung
Tobias Schmidt	Anzeige des angemeldeten Benutzers
Parkplatz Arbeit	Anzeige der Ladestationsbezeichnung
2.5 kW	<ul> <li>Anzeige der elektrischen Leistung des externen Energiezählers</li> <li>WEIß: Modbus Kommunikation zum externen Zähler vorhanden</li> <li>ROT: Modbus Kommunikation zum externen Zähler fehlerhaft</li> </ul>
	<i>Info:</i> Ist keine Solarkopplung und kein dynamisches Lastmanagement konfiguriert, erscheint kein Leistungswert.
100 %	Anzeige der übermittelten Ladeleistung zum Fahrzeug
<u></u>	Anzeige der externen Freigaben
16 A	Geöffnet: Ladefreigabe am Freigabekontakt X4 und Netzbetreiberfreigabe über LoRaWan vorhanden. Geschlossen: Ladefreigabe am Freigabekontakt X4 bzw. Netzbetreiberfreigabe über
	LoRaWan fehlt. Der Stromwert symbolisiert den maximal freigegebenen Ladestrom, bestimmt aufgrund der DIP-Schaltereinstellung am Ladereglers und der übermittelten Ladeleistung des Netzbetreibers.
	Anzeige der Empfangsstärke des LoRaWan Signals Info: Für eine einwandfreie Funktion der LoRaWan Schnittstelle muss die Empfangsstärke mindestens 28 % betragen.

Anzeige	Beschreibung
	Anzeige des Ladezustands des Fahrzeugs         GRAU: Ladefreigabe fehlt         WEIß: Ladefreigabe vorhanden         • Freigabekontakt geschlossen         • Netzbetreiberfreigabe per LoRaWan         • Authentifizierung des Benutzers (per RFID oder APP)         GRÜN: Kommunikation zum Fahrzeug         BLAU: Ladung aktiv         ROT: Ladung fehlerhaft         • CAN Kommunikation zwischen Prozessorboard und Laderegler gestört         • DIP-Schalter falsch gesetzt         • Undefinierte Spannung am CP- Kontakt eingelesen         • Systemfehler (Bitte kontaktieren Sie den Hersteller!)
	Die Werte rechts neben dem Symbol zeigen die elektrische Energie und die Ladedauer des aktuellen bzw. letzten Ladevorgangs an. Ist ein Benutzer mit mittlerer bzw. hoher Priorität angemeldet, gelangt man durch Touch- Betätigung zur Masko. Ladebietorie"
	Anzeige der Aktivität des internen Energiezählers Die Werte rechts neben dem Symbol zeigen die aktuelle elektrische Leistung sowie die aktuellen Ladeströme der einzelnen Phasen an.
	Ist ein Benutzer mit mittlerer bzw. hoher Priorität angemeldet, gelangt man durch Touch- Betätigung zur Maske "Verbräuche".
	Anzeige Ladefreigabe durch den Benutzer GRAU: Keine Authentifizierung des Benutzers (per RFID oder APP) GRÜN: Authentifizierung des Benutzers erfolgt (per RFID oder APP)
	Wurde ein fester Startzeitpunkt für die Ladung konfiguriert, erscheint rechts neben dem Symbol die Uhrzeit des nächsten Ladevorgangs. Durch Touch-Betätigung gelangt man zur Maske
30.10.21 21:47:12	"Anmeldung/Ladestart". Anzeige des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit

# 7.3 Maske "Ladehistorie"

Aus der Maske "Übersicht" gelangt man durch Touchdruck auf "Ladezustand" zur Ladehistorie.

*Info:* Diese Maske ist nur sichtbar, wenn ein Benutzer mit mittlerem bzw. hohem Recht angemeldet ist.

ST	ROMAT		
Tobias Schmidt	Zuhause	- j	
Historie:			
20.01.2021 10:25-12:31 20.01.2021 16:09-21:15 23.01.2021 09:11-12:31 24.01.2021 15:51-18:03 25.01.2021 19:08-22:07 27.01.2021 08:13-11:31	21,7kWh Peter Schmidt 45,2kWh Fa. Peters 15,7kWh Peter Schmidt 16,1kWh Andrea Brunner 26,8kWh Fa. Peters 31,8kWh Brenner		
		¢	

Auflistung der einzelnen Ladevorgänge in chronologischer Reihenfolge.

Anzeige	Beschreibung
	Maskenwechsel zu "Übersicht"
	Scrollen innerhalb der Historie
4	Maskenwechsel zu "System"

## 7.4 Maske "Verbräuche"

Aus der Maske "Übersicht" gelangt man durch Touchdruck auf "Energiezähler" zu den Verbräuchen.

*Info:* Diese Maske ist nur sichtbar, wenn ein Benutzer mit mittlerem bzw. hohem Recht angemeldet ist.



Auflistung der Gesamtverbräuche der einzelnen Benutzer.

Anzeige	Beschreibung
	Maskenwechsel zu "Übersicht"
₽	Maskenwechsel zu "System"



# 7.5 Maske "Anmeldung/Ladestart"

Aus der Maske "Übersicht" gelangt man durch Touchdruck auf "AUS/EIN" zur Anmeldung/Ladestart.

2	STROMAT Tobias Schmidt Zuhause
	Anmeldung:
	Benutzerauswahl
	Passwort: o
	EIN     SOLAR     Daverhaft     Einmalig
	Startzeit:
	◀ Sofort ▶
	Ladeleistung:
	◀ 100 %
	01.01.21 02:18:42

*Info:* Erst nach erfolgreicher Benutzeranmeldung sind die weiteren Einstellungen in diesem Bild bedienbar.

Star erst	ndardwerte für die malige Anmeldung
Benutzer	User 1
Passwort	1234

Anzeige	Beschreibung	I
Benutzerauswahl	Auswahl eines	Benutzers und Eingabe des
	zugehörigen P	asswortes
Passwort: o		
	Info: Nach erfo	olgreicher Anmeldung erscheint
	der Benutzerna	ame oben links in der Maske!
ALIS	Aus- bzw. Eins	chaltung des Ladevorgangs
	lat dia Eurolatian	"Colorkonnlune" im Ovetere
(•) EIN	konfiguriort ka	n Solarkopplung im System
COLAR	Überschusslad	lon bier gestartet werden
SULAR	Oberschussiau	len nier gestartet werden.
	Info: Eine erfo	Igreiche Benutzeranmeldung plus
	der Einschaltu	ng symbolisiert die
	Authentifizieru	ng per APP!
	Einstellung des	s Verhaltens der Ladestation nach
<ul> <li>Daverhaft</li> </ul>	erfolgter Ladur	ng:
Finmalia		
	Dauerhaft:	Die Einschaltung des
		Ladevorgangs bleibt ernalten.
		Ladevorgang ohne
		Authentifizierung (per RFID oder
		APP) automatisch erfolgen.
	Einmalig:	Die Einschaltung wird wieder
		ausgeschaltet. Für den nächsten
		Ladevorgang ist wieder eine
		REID oder APP) durchzuführen
	Anzoigo und E	installung des Startzeitnunkte der
🚽 Sofort 🕨	nächsten Ladu	ng
	Anzoigo und E	instellung der gewünschten
100 %	Ladeleistung	instending der gewählschten
	Laastererang	
	Maakapwaaba	al zur "Übargight"
	waskenwechs	
	Mookonwooha	al zum Svotom"
[•]	waskenwechse	ei zuiti "Systetti

# STROMAT-Î

# 7.6 Maske "System"

Durch Touchdruck auf das Zahnrad aus den Masken "Ladehistorie", "Verbräuche" bzw. "Anmeldung/Ladestart" gelangt man zum System.

*Info:* Diese Maske ist nur sichtbar, wenn ein Benutzer mit hohem Recht angemeldet ist.



Anzeige	Beschreibung
Sytemeinstellung 🗸	Anwahl der folgenden Untermenüs:
	Allgemein
	<ul> <li>Benutzerverwaltung</li> </ul>
	<ul> <li>Datum/Uhrzeit</li> </ul>
	<ul> <li>Solarkopplung</li> </ul>
	<ul> <li>Lastmanagement</li> </ul>
	<ul> <li>LoRaWan</li> </ul>
	Ethernet
	Maskenwechsel zu "Übersicht"

# 7.6.1 Untermaske "Allgemein"



Anzeige		Beschreibung
		Einstellung der Anzeigesprache:
Sprache Deutsc	:h	
		Deutsch
		Englisch
		Einstellung der Bezeichnung der Ladestation
Ladestation Zuhaus	se	
		Möglichkeit zum Softwareupdate
Software Update AL	IS	
		Das Update erfolgt mittels USB-Stick und den passenden Files des Herstellers.

*Info:* Im unteren Teil des Bildes wird die Seriennummer, die Firmwareversion, Softwareversion und die PIC-Version der Ladestation angezeigt.

# 7.6.2 Untermaske "Benutzerverwaltung"

Teil 1

Benutzer	Passwort	Rechte
Tobias Schmidt	1234	Hoch
Uwe Krüger	89547	Niedrig
Anne Zimmermann	7878	Mittel
User 4	0	Mittel
User 5	0	Niedrig
User 6	0	Niedrig
User 7	0	Niedrig
User 8	0	Niedrig
User 9	0	Niedrig
User 10	0	Niedrig
User 11	0	Niedrig
User 12	0	Niedrig

Teil	2
------	---

Benutzer	RFID-Nr.	Anlernen
Tobias Schmidt	6987	AUS
Uwe Krüger	32870	AUS
Anne Zimmermann	27741	AUS
User 4	o	AUS
User 5	0	AUS
User 6	0	AUS
User 7	0	AUS
User 8	0	AUS
User 9	0	AUS
User 10	o	AUS
User 11	0	AUS
User 12	0	AUS

*Info:* Durch Drücken der "Pfeil-Rechts-Taste" wechselt die Ansicht zwischen Teil 1 und 2.



Es können maximal 12 Benutzer konfiguriert werden. Jeder Benutzer erhält eine individuelle Konfiguration:

Anzeige		Beschreibung		
Benutzer	Tobias Schmidt	Vergabe eines Benutzernames		
Passwort	1234	Vergabe eines Benutzerpasswortes		
Rechte	Hoch	<ul> <li>Rechteverwaltung:</li> <li>Niedrig: Der Benutzer darf ausschließlich den Ladevorgang starten.</li> <li>Mittel: Der Benutzer darf zusätzlich die Masken "Ladehistorie" und "Verbräuche" einsehen.</li> <li>Hoch: Der Benutzer gelangt zusätzlich ins System.</li> </ul>		
RFID-Nr.	6987	Anzeige der eingelesenen RFID-Nr.		
Anlernen	AUS	Möglichkeit zum Anlernen und Abspeichern eines benutzerzugeordneten RFID-Transponders Zum Anlernen ist der Parameter auf "EIN" zu stellen und anschließend der zugehörige Transponder vor dem RFID-Reader zu halten. Bei Erkennung eines gültigen Transponders wird die REID Nr. aktualisiert		

# 7.6.3 Untermaske "Datum/Uhrzeit"



Anzeige		Beschreibung
Jahr	2021	Anzeige und Einstellung der Uhrzeit
Monat	1	
Тад	12	
Stunde	9	
Minute	21	
Sommer/Win	terzeit AUS	Auswahl zur automatischen Umschaltung der Uhr zwischen Winter- und Sommerzeit
Zeitzone GT	M+ 1	Einstellung der Zeitzone
		Beispiel:
		1 = Mitteleuropäische Zeit
Uhr schreibe	n <i>AUS</i>	Änderungen der Uhreinstellungen werden erst nach dem Schreibbefehl übernommen.



# 7.6.4 Untermaske "Solarkopplung"



Anzeige		Beschreibung	
		Konfiguration der Solarkopplung:	
Тур	ABB Zähler		
		• AUS	Keine Solarkoppung konfiguriert
		<ul> <li>ABB Zähler</li> </ul>	Solarkopplung mit ABB- Zähler konfiguriert
		<ul> <li>LG Speicher</li> </ul>	Solarkopplung mit LG Batteriespeicher konfiguriert
		Einstellung der minima	alen Ladeleistung
MIN Ladele	eistung 25 %	-	_
			Info: Manche Fahrzeuge stoppen den Ladeprozess, wenn eine Mindestladeleistung unterschritten wird. Zur Aufrechterhaltung des Ladevorgangs ist es bei diesen Fahrzeugen sinnvoll, eine minimale Ladeleistung vorzugeben.

# 7.6.5 Untermaske "Lastmanagement"



Anzeige	Beschreibung		
	Konfiguration des Lastmanagements:		
Typ Master			
	<ul> <li>AUS Kein Lastmanagement konfiguriert</li> </ul>		
	<ul> <li>Master Lokales Lastmanagement konfiguriert, wobei die aktuelle Ladestation der Master ist.</li> </ul>		
	Master mit ABB Zähler Übergeordnetes Lastmanagement konfiguriert, wobei die aktuelle Ladestation der Master ist		
	Slave Lastmanagement konfiguriert, wobei die aktuelle Ladestation ein Slave ist.		
	Einstellung der minimalen Ladeleistung		
MIN Ladeleistung 25 %			
	Info: Manche Fahrzeuge stoppen den Ladeprozess, wenn eine Mindestladeleistung unterschritten wird. Zur Aufrechterhaltung des Ladevorgangs ist es bei diesen Fahrzeugen sinnvoll, eine minimale Ladeleistung vorzugeben.		
Ladepriorität <i>Mittel</i>	Vorgabe einer Ladepriorität für diesen Ladepunkt:		
	<ul><li>Niedrig</li><li>Mittel</li><li>Hoch</li></ul>		
Anschlussleistung 43 kW	Einstellung der maximalen elektrischen Leistung für alle Ladestationen zusammen.		
	Ist die Funktion "Master mit ABB Zähler" gewählt, so definiert dieser Wert die maximale elektrische Leistung am Hausanschluss.		
CAN-Adresse 1	Einstellung der CAN-Adresse:		
	Master: 1		
	• 1. Slave: 11		
	• 2. Slave: 12		
	• 3.Slave: 13		



# 7.6.6 Untermaske "Ethernet"



Anzeige		Beschreibung		
DHCP	AUS	Konfiguration eines DHCP-Servers im Netzwerk		
		<i>Info:</i> Bei dem Wert "EIN" erhält die Ladestation die IP-Adresse vom DHCP-Server.		
IP-Adresse Subnet-Maske Gateway		Anzeige und Einstellung der LAN-Schnittstelle der Ladestation.		
Adresse schreibe	en AUS	Änderungen der IP-Adresse, der Subnet-Maske bzw. des Gateways werden erst nach dem Schreibbefehl übernommen.		

# 8 Fahrzeug laden

#### 8.1 Ladevorgang starten

- Zum Starten des Ladevorgangs muss der STROMAT-i betriebsbereit sein. Hierfür muss die Ladefreigabe durch den Freigabekontakt (X4) sowie durch den Netzbetreiber (LoRaWan) vorhanden sein.
- 2. Das Ladekabel ist abzurollen und die Schutzkappe des Ladesteckers zu entfernen.
- 3. Der Ladestecker ist in das Fahrzeug zu stecken.
- Die Authentifizierung durch den Benutzer ist vorzunehmen (per RFID oder APP). (Leuchtring: permanent WEIß)
- 5. Das Fahrzeug erkennt die verbundene Ladestation. (Leuchtring: permanent GRÜN)
- 6. Der Ladevorgang wird durch das Fahrzeug gestartet. (Leuchtring: permanent BLAU)

*Info:* Details zum Starten des Ladevorgangs am Fahrzeug entnehmen Sie bitte der Anleitung des Fahrzeugherstellers.

# 8.2 Ladevorgang beenden

1. Der Ladevorgang wird durch das Fahrzeug beendet.

(Leuchtring: AUS)

- 2. Der Ladestecker ist vom Fahrzeug zu entfernen und die Schutzkappe ist auf den Ladestecker zu schieben.
- 3. Das Ladekabel ist um den STROMAT-i aufzurollen.

*Info:* Details zum Beenden des Ladevorgangs am Fahrzeug entnehmen Sie bitte der Anleitung des Fahrzeugherstellers.

# 9 Solarkopplung

Der STROMAT-i besitzt eine integrierte Solarkopplungsfunktion.

Hierbei steuert die Ladestation dynamisch die Ladeleistung des E-Fahrzeugs in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage mit dem Ziel, dass nur die selbst erzeugte überschüssige Energie dem Auto zugeführt wird.

Zur Bestimmung der optimalen Ladeleistung benötigt das System detaillierte Informationen über die aktuelle Energiebilanz des Gesamthauses. Hierbei stehen zwei Systeme zur Auswahl:

- Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher
- Photovoltaikanlage mit LG Resu Batteriespeicher

#### 9.1 Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher



In der Elektroverteilung wird ein zusätzlicher Energiezähler installiert, welcher sowohl Strombezug als auch Stromüberschuss erfasst. Dieser ABB Energiezähler wird per RS485 Modbus mit der Ladestation verbunden. Der STROMAT-i bestimmt aufgrund der eingelesenen Energiebilanz den optimalen Ladestrom für das E-Auto.

Dieser benötigte ABB-Zähler ist als Option vom Hersteller beziehbar:

Hausanschluss	Benötigte Option
	ALC-STRI-OPT-ECD63
Max. 63 A	Energiezähler 63 A Direkt
	ALC-STRI-OPT-ECW250
Max. 250 A	Energiezähler 250 A Wandler

# 9.1.1 Konfiguration Energiezähler

Die Bedienung des Energiezählers ist dem Kapitel 4.6 zu entnehmen.

Folgende Parametereinstellungen sind erforderlich:



# STROMAT-Î

# 9.1.2 Verdrahtung



Anfang und Ende der Datenleitung zwischen STROMAT-i und ABB Energiezähler müssen mit einem Busabschlusswiderstand versehen werden.

An den Anschlussklemmen des ABB-Zählers ist hierzu ein 120 Ohm-Widerstand parallel zur Schnittstelle anzuschließen. Auf dem Laderegler ist der Widerstand schon auf der Platine fest verbaut.

Die maximale Leitungslänge der RS485 Modus Datenleitung beträgt 50 m.

# 9.1.3 Parametrierung

Zur Aktivierung der PV-Überschussladung ist in der Untermaske "Solarkopplung" der Typ auf "ABB Zähler" zu setzen.

# 9.2 Photovoltaikanlage mit LG Resu Batteriespeicher



Das PV-System besteht zusätzlich zu den Solarmodulen und dem Wechselrichter aus einem Batteriespeicher und einem Energiezähler, welcher in der Elektroverteilung installiert ist.

Die Ladestation wird jetzt mittels CAN-Verbindung mit dem LG-Speicher verbunden. Der STROMAT-i bestimmt aufgrund des eingelesenen Batteriezustandes (aktuelle gespeicherte Energie) den optimalen Ladestrom für das E-Auto.

## 9.2.1 Verdrahtung



Die genauen Anschlüsse der CAN-Schnittstelle am LG Speicher ist der Dokumentation des Speichers zu entnehmen.

Anfang und Ende der Datenleitung zwischen STROMAT-i und LG RESU Speicher müssen mit einem Busabschlusswiderstand versehen werden.

An den Anschlussklemmen des Speichers ist hierzu ein 120 Ohm-Widerstand parallel zur Schnittstelle anzuschließen. Auf dem Laderegler wird der Widerstand durch Einschalten der DIP2 aktiviert.

Die maximale Leitungslänge der CAN Datenleitung beträgt 25 m.

#### 9.2.2 Parametrierung

Zur Aktivierung der PV-Überschussladung ist in der Untermaske "Solarkopplung" der Typ auf "LG Speicher" zu setzen.

# 10 Dynamisches Lastmanagement

Der STROMAT-i besitzt ein integriertes Lastmanagement.

Anwendung findet dies, wenn mehrere STROMATen an einem Elektroanschluss mit begrenzter Anschlussleistung betrieben werden. In Abhängigkeit der maximal zur Verfügung stehenden gesamtelektrischen Anschlussleistung werden die angeschlossenen Ladestationen dynamisch in ihrer elektrischen Leistung so angesteuert, dass sich die Gesamtleistung gleichmäßig auf alle Elektroautos verteilt.

Über Parameter wird in diesem Fall der Master-Ladestation die maximale elektrische Anschlussleistung mitgeteilt, welche alle Stationen zusammen nicht überschreiten dürfen.

In Verbindung mit einem zusätzlichen Energiezähler, installiert in der zentralen Elektroverteilung, kann das Lastmanagement auf den gesamten Hausanschluss ausgeweitet werden. Somit erfolgt eine optimale Ausnutzung unter Berücksichtigung der Absicherung im Hausanschlusskasten.

Bei dem Lastmanagement werden alle Ladestationen per CAN-Bus miteinander verbunden. Eine Ladestation arbeitet als Master und übergibt den angeschlossenen Slaves die relevanten Energiewerte.

#### 10.1 Verdrahtung der Ladestationen



Alle Geräte sind in Linientopologie miteinander zu verbinden. Die Anschlüsse CAN-High und CAN-Low von X14 des Prozessorboards werden miteinander verbunden.

Die maximale Leitungslänge der gesamten CAN Datenleitung beträgt 350 m.

Der erste und der letzte Teilnehmer erhält jeweils einen Busabschluss. Die Aktivierung des Busabschlusses erfolgt durch Einschalten von DIP2 auf dem Prozessorboard.



# 10.2 Übergreifendes Lastmanagement

Soll das Lastmanagement auf den gesamten Hausanschluss ausgeweitet werden, ist ein zusätzlicher Energiezähler zu installieren, welcher per RS485 Modbus mit dem STROMAT-i kommuniziert.

Dieser benötigte ABB-Zähler ist als Option vom Hersteller beziehbar:

Hausanschluss	Benötigte Option
	ALC-STRI-OPT-ECD63
Max. 63 A	Energiezähler 63 A Direkt
	ALC-STRI-OPT-ECW250
Max. 250 A	Energiezähler 250 A Wandler

## 10.2.1 Konfiguration Energiezähler

Die Bedienung des Energiezählers ist dem Kapitel 4.6 zu entnehmen.

Folgende Parametereinstellungen sind erforderlich:



#### 10.2.2 Verdrahtung



Anfang und Ende der Datenleitung zwischen STROMAT-i und ABB Energiezähler müssen mit einem Busabschlusswiderstand versehen werden.

An den Anschlussklemmen des ABB-Zählers ist hierzu ein 120 Ohm-Widerstand parallel zur Schnittstelle anzuschließen. Auf dem Laderegler ist der Widerstand schon auf der Platine fest verbaut.

Die maximale Leitungslänge der RS485 Modus Datenleitung beträgt 50 m.

# 10.3 Parametrierung

In der Untermaske "Lastmanagement" sind die entsprechenden Konfigurationen zum Betrieb des Lastmanagements vorzunehmen.

# 11 Wartung

- 11.1 Jährlich
- Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung durch Betätigen des Test-Knopfes am DC-Wächter.
- Überprüfung des Ladekabels und des Ladesteckers auf mechanische Defekte.
- Überprüfung der Funktionsweise des Leuchtrings.
- Überprüfung und gegebenenfalls Einstellung der Systemuhrzeit.

**Achtung:** Wird die Ladestation im öffentlichen Bereich betrieben, sind zusätzliche Wartungen entsprechend der DGUV-Vorschrift einzuhalten!

Achtung: Defekte bzw. beschädigte Komponenten sind unverzüglich auszutauschen!

Achtung: Nur Original-Ersatzteile verwenden!

# 12 Technische Daten

Allgemein		
Ladestecker		Тур 2
Ladekabel	m	7
Ladestrom	А	16
Ladeleistung	kW	11

Abmessungen		
Breite	mm	340
Höhe	mm	340
Tiefe	mm	120
Gewicht	kg	8,7

Umgebungsbedingungen			
Temperaturbereich	°C	-3050	
Schutzart		IP54	

Elektrischer Anschluss		
3-Phasig		L1, L2, L3, N, PE
Spannungsversorgung	V, Hz	400, 5060
Maximale Stromaufnahme	А	16
Maximale bauseitige Absicherung	А	20
Fehlerstromschutzschalter	Тур	A
- Auslösestrom	mA	30
Anschlussklemmen	mm²	6 (mit Aderendhülse) 10 (ohne Aderendhülse)

Schnittstellen		
WLAN Hotspot		
Ethernet	MBit	10/100
USB		2.0
LoRaWan		
RS485 Modbus	MBit	9600

Bedienung		
Anzeige		LED Leuchtring
		rot, grün, blau, weiß
Authentifizierung		RFID, APP
Einstellungen		Webbrowser, APP
Benutzerverwaltung	Anzahl	12

# 13 EG-Konformitätserklärung

# CE

Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der aufgeführten Geräte mit den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, welche mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind.

Die Sicherheits- und Installationshinweise der Dokumentation sind zu beachten.

Hersteller:	alcona Automation GmbH, Ahlener Straße 48, D-59269 Beckum
Gerät: Typ:	STROMAT-i ALC-STRI-B3-11-T2-7
Richtlinie:	EMV 2014/30/EU Niederspannung 2014/35/EU

Normen: DIN EN 61851-1 VDE-AR-N 4100

Beckum, 20. November 2020

Andreas Kulke, alcona Automation GmbH